

Unpacking & Placement

Uitpakken & Plaatsing / Auspacken & Platzieren / Déballage & Placement



EN

1. Unpack immediately

Open the packaging as soon as possible

2. Choose a stable surface

Place the watertable on a level base of compacted sand, crushed stone, or similar.

3. Level the table

Make sure it sits perfectly flat.

4. Cable routing

Cables exit via the overflow pipe and must be connected to a nearby socket.

DE

1. Sofort auspacken

Öffne die Verpackung so bald wie möglich.

2. Stellen Sie den Tisch auf eine stabile Fläche

Platzieren Sie den Wassertisch auf einem ebenen Untergrund aus verdichtetem Sand, Splitt oder ähnlichem Material.

3. Tisch ausrichten

Achten Sie darauf, dass der Tisch vollkommen waagrecht steht.

4. Kabelführung

Die Kabel verlaufen durch das Überlaufrohr und müssen zu einer nahegelegenen Steckdose geführt werden.

NL

1. Onmiddellijk uitpakken

Open de verpakking zo snel mogelijk

2. Plaats op een stabiele ondergrond

Gebruik een vlakke ondergrond zoals verdicht zand, steenslag of gestabiliseerd zand.

3. Waterpas plaatsen

Zorg dat de tafel volledig waterpas staat.

4. Kabelgeleiding

De kabels komen uit de overloopbuis en moeten naar een stopcontact geleid worden.

FR

1. Déballez immédiatement

Ouvrez l'emballage dès que possible.

2. Choisissez une surface stable


Placez la table d'eau sur un sol plat constitué de sable compacté, de gravier ou d'un matériau similaire.

3. Mettre à niveau

Assurez-vous que la table soit parfaitement horizontale.

4. Passage des câbles

Les câbles sortent via le tuyau de trop-plein et doivent être raccordés à une prise à proximité.





INSTALLATION GUIDE – WATERTABLES BY GEROBA

Installation Steps

Installatiestappen / Installationsanleitung / Étapes d'installation

- EN 1. Inside the unit** You'll see:
- A pump connected to 1 or more fountains/LEDs
 - Control tap for adjusting water height
 - Two power cables (10m each):
 - 1 for the pump
 - 1 for LED transformer
- 2. Electrical notes**
- Pump max. 100W
 - LEDs: 1,6W (IP68)
 - Transformer: IP44 (protect from splashing)
 - Use timer for automation
- NL 1. Binnenin** Je ziet:
- Een pomp met 1 of meerdere fonteinen/LEDs
 - Regelkraantjes voor de straalhoogte
 - Twee voedingskabels van 10m:
 - 1 voor de pomp
 - 1 voor de LED-transformator
- 5. Elektrische info**
- Pomp max. 100W
 - LEDs: 1,6W (IP68)
 - Transformator: IP44 (beschermen tegen spatwater)
 - Eventueel automatiseren met tijdsschakelaar



- DE 1. Im Inneren** finden Sie:
- Eine Pumpe, angeschlossen an eine oder mehrere Fontänen/LEDs
 - Einen Regelhahn zur Einstellung der Wasserhöhe
 - Zwei Stromkabel (je 10 m):
 - 1 für die Pumpe
 - 1 für den LED-Transformator
- 2. Elektrische Hinweise**
- Pumpe max. 100 W
 - LEDs: 1,6 W (IP68)
 - Transformator: IP44 (vor Spritzwasser schützen)
 - Automatisierung mit Zeitschaltuhr möglich
- FR 1. À l'intérieur**, vous trouverez:
- Une pompe connectée à une ou plusieurs fontaines/LEDs
 - Un robinet de réglage pour la hauteur de l'eau
 - Deux câbles d'alimentation (10 m chacun):
 - 1 pour la pompe
 - 1 pour le transformateur LED
- 2. Informations électriques**
- Pompe : max. 100 W
 - LEDs : 1,6 W (IP68)
 - Transformateur : IP44 (protéger contre les éclaboussures)
 - Utilisez une minuterie pour l'automatisation

EN Manual Setup is on the next page

NL Handmatige instelling op de volgende pagina

DE Die manuelle Einrichtung finden Sie auf der nächsten Seite.


FR La configuration manuelle se trouve à la page suivante

→ Next page


INSTALLATION GUIDE – WATERTABLES BY GEROBA

Manual Setup Single Set


Handmatige Montage – Enkele Set
Manuelle Montage – Einzelset
Montage manuel – Set simple




- EN Remove the top plate
- NL Verwijder de bovenplaat
- DE Oberplatte entfernen
- FR Retirer la plaque supérieure




- EN Unscrew the metal ring from the LED/fountain
- NL Schroef de metalen ring van de LED/fontein
- DE Metallring von LED/Fontäne abschrauben
- FR S'Dévissez l'anneau métallique de la LED/fontaine




- EN Insert through the hole in the tabletop and reattach the ring gently (LED is plastic)
- NL Steek door het gat in het tafelblad en bevestig de ring voorzichtig opnieuw (LED is plastic)
- DE Stecken Sie den Ring durch das Loch in der Tischplatte und bringen Sie ihn vorsichtig wieder an (die LED ist aus Kunststoff).
- FR Insérer dans le trou du plateau et fixer l'anneau avec précaution (la LED est en plastique).




- EN Hang the pump under the fountain
- NL Hang de pomp onder de fontein
- DE Pumpe unter der Fontäne aufhängen
- FR Suspendez la pompe sous la fontaine




- EN Add PVC bend on top of the pipe
- NL PVC bocht toevoegen bovenop de pijp
- DE PVC-Bogen oben auf dem Rohr anbringen
- FR Ajouter un coude en PVC sur le dessus du tuyau




- EN Route power cables via the overflow pipe
- NL Leid de voedingskabels via de overloopbuis
- DE Stromkabel durch das Überlaufrohr führen
- FR Faites passer les câbles d'alimentation via le tuyau de trop-plein




- EN Replace the top plate
- NL Plaats de bovenplaat terug
- DE Oberplatte wieder einsetzen
- FR Remettez la plaque supérieure



- EN Fill the water before you plug in the pump.
- NL Vul het water voordat je de stekker in het stopcontact steekt.
- DE Füllen Sie das Wasser auf, bevor Sie die Pumpe einstecken.
- FR Remplissez l'eau avant de brancher la pompe.



- EN Connect to power
- NL Sluit aan op stroom
- DE Mit Strom verbinden
- FR Branchez à l'alimentation électrique



- EN Adjust water flow with the front ring of the pump
- NL Stel de waterstraal af met de ring vooraan op de pomp
- DE Wasserstrahl über den vorderen Pumpenring einstellen
- FR Réglez le jet d'eau avec l'anneau avant de la pompe